

## Kontrollinstrumente für die Qualitätssicherung

### Kontroll-Lehren

Mit diesen Kontroll-Lehren kann auf einfachste Art der richtige Sitz der verschlossenen Kronenverschlüsse überprüft werden.

Zu leicht verschlossene Kronenverschlüsse verursachen Rinner, zu eng verschlossene Kronenverschlüsse gefährden die Glasmündung und sind schwer zu öffnen.

- Der kleine Lehren-Ø darf sich nicht über die Zacken des verschlossenen Kronenverschlusses schieben lassen.
- Der grosse Lehren-Ø muss sich über die Zacken des verschlossenen Kronenverschlusses schieben lassen.

Masse der Lehren in mm für genormte Mündungen

Art. Nr.	Verwendungszweck	kleiner Ø	grosser Ø
87	Ø 26 mm verschlossene Kronenverschlüsse, Kaltabfüllung	28.35	28.85
89	Ø 26 mm verschlossene Kronenverschlüsse, Pasteurisation/Sterilisation verschlossene Drehkronen	28.55	28.75
88	Ø 29 mm verschlossene Kronenverschlüsse, Kaltabfüllung	31.20	31.70
88.1	Ø 29 mm verschlossene Kronenverschlüsse, Schaumwein, Warmabfüllung/Pasteurisation	31.20	31.40

